

**Bouwplaat**

Korte instructie bij het in elkaar zetten van deze Bouwplaat:

Ril de lijnen over de zijkanten van het busje voor met de achterzijde van een schaar. Snij of knip alles netjes uit. Ril alle overige lijnen waar gevouwen



moet worden ook voor met de achterkant van een schaar. Gebruik fotolijm, zodat u de lijmresten later kunt verwijderen. Hoe de delen van de bestelbus aan elkaar moeten komen wijst zichzelf.

Veel plezier met bouwen!

**CPA Hollands Midden**

Gooimeerlaan 25

2317 JZ Leiden

Telefoon 071-3661366